

# Návod na ovládanie „trezora pre hotelové izby SOLUTION PREMIUM“

**UPOZORNENIE:** Prosím, prečítajte si pozorne tento návod p r e d t ý m, než budete obsluhovať zámok alebo budete chcieť nastaviť novú číselnú kombináciu. Nepreberáme zodpovednosť pre poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prepínaním, príp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody či za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania sejfů.

**Trezor je dodávaný s výrobným hlavným kódom 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8.**

Z bezpečnostných dôvodov Vám odporúčame hlavný kód zmeniť.

## UVEDENIE DO ČINNOSTI

Odnímte kryt priehradky na batérie na vnútornej strane dvierok uvoľnením skrutku.

Vložte štyri kusy 1,5 V batérií AA (pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu).

## VŠEOBECNE

Za účelom opravy zadania nesprávneho kódu stlačte tlačidlo „CLEAR“. Skontrolujte napätie batérie tak, že stlačíte tlačidlo „LOCK“ - ak sa na displeji objaví „bA – HI“, stav napätia batérií je v poriadku. Ak sa na displeji objaví „bA – Lo“, mali by ste batérie vymeniť.

## UZAMYKANIE – UKLADANIE HOSTOVSKÝCH KÓDOV

Zadajte Vami želaný kód (tri, štyri, päť alebo šesť číslic). Potvrďte zadanie stlačením tlačidla „LOCK“.

Na displeji sa objaví „-CLOSE-“.

Po úspešnom uzamknutí sa na displeji objaví „CLOSEd“ a uložený kód.

Tým sú dvierka trezora uzamknuté.

## OTVORENIE POMOCOU HOSTOVSKÉHO KÓDU

Zadajte predtým Vami zvolený hostovský kód (tri, štyri, päť alebo šesť číslic).

Na displeji sa objaví „-OPEN-“.

Po úspešnom otvorení sa na displeji objaví „OPENEd“.

Tým sú dvierka trezoru otvorené.

## OTVORENIE POMOCOU HLAVNÉHO KÓDU

Dvakrát stlačte tlačidlo „CLEAR“. Zadajte výrobné uložený hlavný kód (pri dodávke „8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8“).

Na displeji sa objaví „-OPEN-“.

Po úspešnom otvorení sa na displeji objaví „OPENEd“.

Tým je závera dvierok trezoru zahasprovaná.

## ZMENA HLAVNÉHO KÓDU

Pri otvorených dvierkach a zatiahnutej závere stlačte dvakrát tlačidlo „CLEAR“. Na displeji sa nakrátko objaví „PROG“.

Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke „8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8“).

Na displeji sa objaví „NEW“. Zadajte Vami zvolený hlavný kód (6-miestny).

Na displeji sa objaví „AGAIN“. Znova zadajte Vami zvolený hlavný kód. Na displeji sa objaví „dONE“.

## BLOKOVACÍ ČAS PRI NESPRÁVNOM ZADANÍ KÓDU

V prípade zadania nesprávneho kódu sa na displeji objaví „ERROR“.

Potom máte tri ďalšie pokusy na zadanie správneho kódu.

Po štyroch nesprávnych zadaniach kódu sa na displeji zobrazí „hold-15“ a elektronika sa na 15 minút zablokuje.

## NÚDZOVÉ OTVORENIE KLÍČOM

Odnímate kryt vľavo pod klávesnicou. Vložte jeden z kľúčov na núdzové otváranie, ktoré sú súčasťou dodávky. Otočte kľúčom na núdzové otváranie doľava alebo doprava. Teraz môžete dvierka otvoriť.

## NAPROGRAMOVANIE ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU

Prosím, dbajte na to, že nasledujúce programovanie je možné vykonať iba pri otvorených dvierkach a zatiahnutej závore.

Stlačte dvakrát tlačidlo „CLEAR“. Na displeji sa objaví „ProG“. Teraz zadajte funkčný kód 8-9-5-1-0-0.

Na displeji sa objaví

1		7		1		3		0		1
(a)		(b)		(c)		(d)		(e)		(f)

Teraz je možné meniť nasledovné nastavenia:

**(a) Zmenou tohto parametru môžete stanoviť, či sa na displeji objaví zadanie.**

Stlačte tlačidlo „1“ – Na displeji sa objaví zadanie.

Stlačte tlačidlo „0“ – Na displeji sa neobjaví zadanie, namiesto stlačeného tlačidla sa na displeji objaví „-“.

**(b) Zmenou tohto parametru stanovíte dĺžku užívateľského kódu:**

Stlačte tlačidlo „3“ – Užívateľský kód musí byť 3-miestny.

Stlačte tlačidlo „4“ – Užívateľský kód musí byť 4-miestny.

Stlačte tlačidlo „5“ – Užívateľský kód musí byť 5-miestny.

Stlačte tlačidlo „6“ – Užívateľský kód musí byť 6-miestny.

Stlačte tlačidlo „7“ – Užívateľský kód môže byť 3-miestny až 6-miestny.

**(c) Zmenou tohto parametru stanovíte dĺžku blokovacieho času po tom, čo bol štyrikrát zadaný nesprávny kód:**

Stlačte tlačidlo „0“ – Nenasleduje žiadny blokovací čas po tom, čo bol štyrikrát zadaný nesprávny kód.

Stlačte tlačidlo „1“ – Nasleduje blokovací čas 15 minút po tom, čo bol štyrikrát zadaný nesprávny kód.

Stlačte tlačidlo „2“ – Nasleduje blokovací čas 30 minút po tom, čo bol štyrikrát zadaný nesprávny kód.

**(d) Zmenou tohto parametru stanovíte, či je hlavný kód aktivovaný alebo deaktivovaný:**

Stlačte tlačidlo „2“ – Hlavný kód je deaktivovaný.

Stlačte tlačidlo „3“ – Hlavný kód je aktivovaný.

**(e) Zmenou tohto parametru stanovíte, či bude zaznamenané iba otvorenie alebo aj uzamknutie elektronického zámku:**

Stlačte tlačidlo „0“ – Zaznamená sa otvorenie elektronického zámku.

Stlačte tlačidlo „1“ – Zaznamenajú sa otvorenie a uzamknutie elektronického zámku.

**(f) Zmenou tohto parametru stanovíte, či je elektronický zámok prevádzkovaný v „hotelovom móde“ alebo v „privátnom móde“:**

Stlačte tlačidlo „0“ – Trezor je prevádzkovaný v „privátnom móde“.

Ak zvolíte toto nastavenie, musíte pri obsluhu postupovať nasledovne:

Ak chcete uložiť nový užívateľský kód, postupujte nasledovne:

- Stlačte pri otvorených dverkách „Clear“, znovu tlačidlo „Clear“ ako aj tlačidlá „6“, „8“ a tlačidlo „LOCK“.
- Na displeji sa objaví „NEW“.
- Teraz zadajte Vami želaný kód (minimálne 3 – maximálne 6 číslic).
- Potvrďte Vaše zadanie stlačením tlačidla „LOCK“.

Ak chcete uzamknúť elektronický zámok, postupujte nasledovne:

- Stlačte pri uzatvorených dverkách tlačidlo „LOCK“.
- Na displeji sa objaví „-CLOSE-“.
- Po uskutočnenom uzamknutí sa na displeji objaví „CLOSEd“.
- Dvere trezora sú tým uzamknuté.

Ak chcete trezor otvoriť, postupujte nasledovne:

- Zadajte Vami zvolený kód (tri, štyri, päť alebo šesť číslic).
- Na displeji sa objaví „-OPEN-“.
- Po uskutočnenom otvorení sa na displeji objaví „OPENEd“.
- Dvere trezora sú tým odomknuté.

Stlačte tlačidlo „1“ – Trezor je prevádzkovaný v „hotelovom móde“.

Ak zvolíte toto nastavenie, musíte pri obsluhu postupovať nasledovne:

Ak chcete trezor uzamknúť, postupujte nasledovne:

- Zadajte Vami zvolený kód (tri, štyri, päť alebo šesť číslic).
- Potvrďte Vaše zadanie stlačením tlačidla „LOCK“.
- Na displeji sa objaví „-CLOSE-“.
- Po uskutočnenom uzamknutí sa na displeji objaví „CLOSEd“ a uložený kód.
- Dvere trezora sú tým uzamknuté.

Ak chcete trezor otvoriť, postupujte nasledovne:

- Zadajte Vami zvolený kód (tri, štyri, päť alebo šesť číslic).
- Na displeji sa objaví „-OPEN-“.
- Po uskutočnenom otvorení sa na displeji objaví „OPENEd“.
- Dvere trezora sú tým odomknuté.

Ak chcete nastaviť dátum, stlačte tlačidlo „LOCK“:

Na displeji sa objaví

0 6	0 2	0 4
A	B	C

A Zadajte aktuálny deň stlačením príslušnej číslice.

B Zadajte aktuálny mesiac stlačením príslušnej číslice.

C Zadajte aktuálny rok stlačením príslušnej číslice.

Stlačte tlačidlo „LOCK“, aby ste zadávanie ukončili a nastavili čas:

Na displeji sa objaví

0 6	0 2	0 4
A	B	C

A Zadajte aktuálnu hodinu stlačením príslušnej číslice.

B Zadajte aktuálnu minútu stlačením príslušnej číslice.

C Zadajte aktuálnu sekundu stlačením príslušnej číslice.

Stlačte tlačidlo „LOCK“, aby ste zadávanie ukončili.